

1. 目的: 为了明确投影儀的維護保養及投影儀正确的操作規程.

2. 適用範圍: 适用于投影儀

3. 參考資料: 無

4. 定義: 無

5. 投影儀維護保養与操作指導

5.1 投影儀的維護保養

5.1.1 日維護保養

5.1.1.1 作業前工作環境檢查

5.1.1.2 各開關功能正常

5.1.1.3 投影屏幕是否有刮擦

5.1.1.4 XY 移動軸正常

5.1.2 周維護保養

5.1.2.1 保持外觀清潔

5.1.2.2 机器功能正常

5.1.2.3 投影屏幕的擦拭

5.1.3 月維護保養

5.1.3.1 保持外觀清潔

5.2.3.2 机器功能正常 5.1.4 年維護保養

5.1.4.1 精度檢查

5.1.4.2 外觀清潔

5.2 操作指導

5.2.1 接通電源

5.2.2 打開投影儀的 POWER 開關及照明開關

- 5.2.3 將測試物固定放在測試平台上且放置平整
- 5.2.4 調整焦距,使被測物調整到最清晰
- 5.2.5 使投影屏幕上的十字線一邊与被測部分的一邊對齊,按 X、Y 歸零按鈕歸零
- 5.2.6 移動 X 或 Y 軸方向,使投影屏幕上的十字線一邊与被測部分的另一邊對齊
- 5.2.7 顯示器顯示的值就是測量值
- 5.2.8 若測量角度
 - 5.2.8.1 使投影屏幕上的十字線一邊与被測部分的一邊對齊
 - 5.2.8.2 歸零
 - 5.2.8.3 旋轉屏幕旋轉手把,使投影屏幕上的十字線一邊与被測部分的另一邊對齊
 - 5.2.8.4 顯示器顯示的值就是測量值
- 5.2.9 關閉電源.

6. 附件

- 6.1 設備點檢表 (ST-GUI-07A)

7. 紀錄保存

- 7.1 設備點檢表 三個月